



1. Das rechtwinklig abgeschnittene Schlauchende sorgsam in einen Schraubstock einspannen.



2. Um die Montage zu vereinfachen den Schlauchstutzen mit säurefreien Fetten, Ölen oder Schmierseifen bestreichen.



3. Den Schlauchstutzen von Hand oder unter Zuhilfenahme eines Gummihammers bis zum Kragen in den Schlauch schieben.



4. Die beiden Klemmbacken Hälften um den Schlauch legen.
ACHTUNG: Hierbei ist auf den korrekten Sitz der Klemmbacken hinter dem Kragen des Stutzens zu achten.



5. Die Klemmbacken nun mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern verschrauben. Ggf. auch unter Zuhilfenahme von über Kreuz geschraubten Montageschrauben.



6. Die Schrauben und Muttern nun gleichmäßig fest ziehen und beiderseits auf gleiche und parallele Abstände zwischen den Klemmbackenhälften achten!