



1. Das rechtwinklig abgeschnittene Schlauchende sorgsam in einen Schraubstock einspannen.



2. Um die Montage zu vereinfachen den Schlauchstutzen mit säurefreien Fetten, Ölen oder Schmierseifen bestreichen.



3. Den Schlauchstutzen von Hand oder unter Zuhilfenahme eines Gummihammers bis zum Kragen in den Schlauch schieben.



4. Die aufgeklappte Klemmschale um den Schlauch legen und soweit wie möglich von Hand zusammendrücken.
ACHTUNG: Hierbei ist auf den korrekten Sitz der Schale hinter dem Kragen des Schlauchstutzens zu achten.



5. Die Klemmschale nun gleichmäßig im Schraubstock zusammendrücken.



6. Den Niet mit O-Ring mit einem Hammer bis zum Anschlag einschlagen. Der Schlauchstutzen ist nun mit Schale und Schlauch fest verbunden.